



helpt u op weg

Citroën Berlingo Rec

- Europese typegoedkeuring afgegeven door de RDW
- Officiële PSA fabrieksgoedkeuring
- Mogelijkheid tot het terug plaatsen van de originele achterbank of het plaatsen van één of twee losse stoelen op de tweede zitrij
- Aangepaste brandstoftank en uitlaat voor een diepe en vlakke verlaagde bodem
- Terugplaatsen middendeel achterbumper, waardoor het originele uiterlijk behouden blijft
- Ruime afmetingen voor de rolstoelpassagier, hierdoor goed uitzicht rondom
- Door het verlengen van de achterklep is de verlaagde bodem perfect afgesloten





Standaard

- Bodemverlaging tot aan de voorstoelen
- 4-puntsgordelbevestiging voor de rolstoel
- 3-punts verstelbare veiligheidsgordel voor de rolstoelpassagier
- Aangepaste brandstoftank en uitlaat voor een diepe en vlakke verlaagde bodem
- Dubbelscharnierende lichtgewicht oprijplaat (130 cm)
- Volledig geïsoleerde bodemverlaging bekleed met passende stof

Optioneel

- NIVO systeem waardoor de auto achter naar het wegdek zakt (met lichtgewicht oprijplaat van 66 cm)
- Terug plaatsen van de achterbank
- Eén of twee (uitneembare) stoelen op de tweede zitrij
- Neerklapbare oprijplaat
- Achterklep, oprijplaat en Nivo-systeem elektrisch bedienbaar met draadloze afstandsbediening
- Elektrische lier
- Bodyguard

Ombouw mogelijk als de auto is voorzien van achterklep en achterdeuren.



Afmetingen Citroën Berlingo:

- 1 Inrijhoogte 144 cm
- 2 Interieurhoogte 145 cm
- 3 Lengte bodemverlaging 148 cm
- 4 Breedte bodemverlaging 85 cm

