



helpt u op weg



## Volkswagen Caddy Maxi REC

- Europese typegoedkeuring afgegeven door de RDW
- Officiële Volkswagen fabrieksgoedkeuring
- Aangepaste brandstoftank en uitlaat voor een diepe en vlakke verlaagde bodem
- Terugplaatsen middendeel achterbumper, waardoor het originele uiterlijk behouden blijft
- Ruime afmetingen voor de rolstoelpassagier, hierdoor goed uitzicht rondom
- Mogelijkheid tot het plaatsen van één of twee extra stoelen draai/ klap stoelen op de derde zitrij
- Door het verlengen van de achterklep is de verlaagde bodem perfect afgesloten





### Standaard

- Bodemverlaging tot aan de tweede zitrij
- 4-puntsgordelbevestiging voor de rolstoel
- 3-punts verstelbare veiligheidsgordel voor de rolstoelpassagier
- Aangepaste brandstoftank en uitlaat voor een diepe en vlakke verlaagde bodem
- Dubbelscharnierende lichtgewicht oprijplaat (130 cm)
- Volledig geïsoleerde bodemverlaging bekleed met passende stof

### Optioneel

- NIVO systeem waardoor de auto achter naar het wegdek zakt (met lichtgewicht oprijplaat van 66 cm)
- Eén of twee klapstoelen op de derde zitrij
- Neerklapbare oprijplaat
- Achterklep, oprijplaat en Nivo-systeem elektrisch bedienbaar met draadloze afstandsbediening
- Elektrische lier
- Bodyguard

Ombouw mogelijk als de auto is voorzien van achterklep en achterdeuren.



### Afmetingen Volkswagen Caddy Maxi REC:

- 1 Inrijhoogte 142 cm
- 2 Interieurhoogte 147 cm
- 3 Lengte bodemverlaging 149 cm
- 4 Breedte bodemverlaging 81 cm

